

ES

Dispensador De Jabón ABS

- Dispensador de jabón líquido.
- Tipo recarga.
- Dimensiones: 10,5 x 11 x 19,5 cm.
- Capacidad: 1000 ml.
- Color Transparente.

FR


Distributeur de savon ABS

- Distributeur de savon liquide.
- Type de recharge.
- Dimensions: 10,5 x 11 x 19,5 cm.
- Capacité: 1000 ml.
- Couleur transparente.

EN

ABS Soap Dispenser


- Liquid soap dispenser.
- Refill type.
- Dimensions: 10.5 x 11 x 19.5 cm.
- Capacity: 1000ml.
- Transparent color.





LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Fig. A



3



2



1

Si tu dispensador gotea.

Si un objeto extraño entra en tu dispensador desde el jabón que usas o desde fuera, puedes ver un goteo continuo de líquido en la parte inferior. En ese caso, vacía tu dispensador y deshazte del material de limpieza que estés usando. Luego, gira tu dispensador boca abajo y quita la punta No. 3 con un destornillador o alicates. (Fig. A)

Lava cuidadosamente con agua las piezas No. 1, 2 y 3 que quitaste. También lava el dispensador con agua cuidadosamente.

Monta nuevamente las piezas que quitaste en su orden numérico. Presiona correctamente la punta No. 3 con tu pulgar. Tu dispensador está listo para usar.